

Реле давления


с визуальной шкалой серии РМ681-...


Инструкция по эксплуатации

Реле давления замыкает электрическую цепь при достижении выбранного значения давления.









Ввод в эксплуатацию

- РМ681-...: 2-48 В перем./пост. тока; 0,5 А; 10 Вт
- Диапазон уставок: 1 6 бар
- Максимальное давление: 20 бар
- Не использовать в магнитной среде

- Не рекомендуется использовать с газами и коррозионными жидкостями
- Не использовать в присутствии воды и при наличии капель масла
- Не бросать и не ударять
- Не прикладывать избыточное усилие к проводам

Camozzi spa

Via Eritrea, 20/I - 25126 Brescia - Italy (Брешиа - Италия) Тел.: +39 030 37921 - Факс: +39 030 2400464 info@camozzi.com